



Reparatur-Set für schlauchlose Fahrrad-Reifen

Anleitung

<p>Loch gegebenenfalls mit dem Reinigungswerkzeug bearbeiten</p> <p>1</p>		<p>MaXalami Streifen evtl. auf 5cm kürzen</p> <p>2</p>	
<p>MaXalami in das Einführwerkzeug einfädeln</p> <p>3</p>		<p>Fertig vorbereitetes Einführwerkzeug</p> <p>4</p>	
<p>Werkzeugspitze in das Loch einfügen</p> <p>5</p>		<p>Durchdrücken bis kurz vor Flickerende</p> <p>6</p>	
<p>MaXalami festhalten und das Einführwerkzeug wieder herausziehen</p> <p>7</p>		<p>Fertig!</p> <p>8</p>	

Bei größeren Löchern können auch mehrere MaXalamis verwendet werden.